# **POWER FACTOR CONTROLLER** Uppf 功率因数控制器(三代)

操作手册

**Operation manual** 





## 目 录

目 录 1
安全操作警告2
基本安装 2
产品概述 3
使用条件 3
型号说明 4
终端功能
技术数据 5
操作方法
<ul> <li>■ 进入自动菜单显示界面</li></ul>
■ 进入参数菜单界面11
安装与测试14
简单故障排除16
接线图纸17
售后服务 20

请在安装、接线、操作、保养或检查本设备前仔细 阅读本手册。

请将本手册放置于易取得处以便快速参考用。

## 安全操作警告

1. 本机上电之前应仔细检查装置是否可靠接地;

只有熟悉该机操作手册的专业技术人员才允许
 安装、运行或检修本机;

 本机的安装必须遵照所有有关的安全操作规程, 必须通过正确的接线和电线尺寸来保证操作的安 全性和运行的可靠性以及测量的准确性;

4. 电源输入、CT 二次侧,均会产生危害人身安全的高电压,在操作时应小心,严格遵守用电安全操 作规程;

5. 在检修、安装和调换本机时, 必须确保断开电 源和短接 CT 二次侧回路;

 6. 在带电采集、设置数据时,无论何种情况下都 不得接触带电部分。

# **基本安装** 安装本自动功率

安装本自动功率因数调整器时,请务必遵守标准作 业规范和安全准则。

安装:

1. 确认量测与控制电压、供电频率和电流转换比
 是否与控制器技术资料吻合。



138mm

138mm



2. 配电盘上开孔尺寸是 138\*138mm.,利用两个固 定夹将此调整器安装至配电盘上,其嵌入的深度是 49mm。

3. 根据配线图进行接线。

4. 请移除 CT 短接片。

## 产品概述

Uppf 功率因数控制器是集数据采集、无功补偿、 电网参数分析等功能于一体的新型配电测控设 备,适用于交流 0.4KV、50Hz 低压配电系统的 监测及无功补偿控制。

Uppf 功率因数控制器以高速数字信号处理器为 核心,采用交流取样,人机界面为 128X64 点阵 大屏幕液晶显示器,其具有配电监测、无功补 偿、谐波分析,自适应频率算法,输入信号在 45Hz-55Hz 之间变化。

## 使用条件

空气温度:空气温度不高于+65℃,不低于-25℃。

大气条件:空气湿度在 20℃时不超过 90%,在温度 较低时,允许有较高的相对湿度。

海拔高度:不超过2500米。

环境条件:周围介质无燃爆危险,无腐蚀性气体,无导电尘埃及雨雪侵蚀,安装地点不能剧烈振动。

## 型号说明



## 终端功能

- 实时数据监测
  - 1. A、B、C 各相电压、电流、功率因数
  - 2. A、B、C 各相所配电容器组投切状态
  - 3. A、B、C 各相有功功率、无功功率
  - 4. A、B、C 各相电压总谐波畸变率、电流总谐 波畸变率,系统频率
  - 5. A、B、C 各相 3~31 次电压谐波含有率
  - 6. A、B、C 各相 3~31 次电流谐波含有率

#### ■ 无功补偿

取样物理量为无功功率,无投切振荡。

- Y型补偿方式
- Δ 型补偿方式
- Y+Δ 综合补偿方式

## 技术数据

	基本参数	
电源电压	AC 220V±20%	
取样电压	AC 220V±20%	
电源频率	50Hz±5%	
取样电流	0~5A/0~1A	
整机最大功耗	12W (视所控制的	的投切开关功率而定)
控制输出接点	12 路、18 路、24 常开接点(或者 I	4 路 DC12V)
电压	±0.5%	
电流	±0.5%	
有功功率	±1.0%	
无功功率	±1.0%	
频率	±0.5%	
功率因数	±1.0%	
•	控制参数	
控制灵敏度	30mA	
目标 COSφ	0.7~1.00~-0.7	步长 0.01
投入门限系数	0.5~1.5	步长 0.1
切除门限系数	0.0~1.5	步长 0.1
投切延时(1)	0.1s~85s	步长 1/0.1
投切延时 (2)	0.1s~85s	步长 1/0.1
过压保护	220V~284V	步长 <b>1V</b>
欠压保护	224V~180V	步长 1V
强制投切时间	0~360min	步长 30min
谐波电压超限	00.0%~100%	步长 1%
谐波电流超限	00.0%~100%	步长 1%

## 操作方法

开始运行前,请依次检查接线是否正确,是否 接地,端子之间是否短路,端子、螺丝等是否 松动;给控制器送电。



上电显示界面



选择操作菜单,按上下键选择,按回车键进入

au	tc	)			(	205	5	U(V)			
		L1 L2 L3			<pre></pre>	. 9 . 9 . 9	99 99 99		22 22 22	0. 20. 20.	1 1 1
Ļ	- - -	¥	Ţ	Ţ	Ļ	Ţ	$\downarrow$	Ļ +	¥		Ļ
A	А	А	В	В	В	С	С	С			

#### ■进入自动菜单显示界面

显示电压, 功率因数, 投切状态, 显示上箭头为投状态, 显示下箭头为切状态, 长按 ESC 键退出该界面进入主菜单项目选 择。 点按 ESC 键或回车键选择要查看投切状态, 按上下键选择查看的数据

au	auto				I	U ( )	V)		I(A)			
		L1 L2 L3		\$ ₽	2 2 2	2Ò 20 20	. 1 . 1 . 1		25 25 25	50. 50. 50.	3 3 3	
- 	Ť	¥	Ť	¥	Ļ	Ļ	Ţ	Ļ	Ţ	Ļ	Ļ	
А	А	А	В	В	В	С	С	С				

显示电压, 电流。



#### ■进入谐波菜单显示界面

au E	ıtc ⊒ ≰	to HRUn (%) L1 \ ♥ L2 \ ♥ L3 Z				3 00 00 00	)1 )0 )0	3 00 00 00	5 00 00 00	$\begin{array}{c} 0\\ 0\\ 0\\ 0 \end{array}$	$\begin{array}{c} 7\\000\\000\\000\end{array}$	
1	_ ↓	⊥ ∔	Ť	$\downarrow$	Ļ	Ļ	Ţ	Ļ	Ţ	-	Ţ	
А	А	А	В	В	В	С	С	С				

显示电压 3、5、7 次谐波。

长按 ESC 键退出该界面进入主菜单项目选择。

at	itc	) H]	RU	n (9	%)	9	)		11		13
	3	L1		ф Ф		00	)1	0	00	0	00
	٤	LZ		ų.		00	)()	00	00	0	$00 \\ 00$
										Ĩ	
Ì	  -  -	Ļ	1	+	Ļ	1	Ţ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ
A	А	А	В	В	В	С	С	С			

显示电压 9、11、13 次谐波。

	ito I	O HRUn (%) L1 \ ♥ L2 \ ♥ L3 Z				1 00 00 00	5) 1) 0) 0)		17 00 00 00	0 0 0	19 00 00 00
- +		×	1	$\downarrow$	 ↓	Ļ	Ţ	Ļ	Ţ		Ļ
A	А	А	В	В	В	С	С	С			

显示电压 15、17、19 次谐波。

	itc	HI L1 L2 L3	RU:	n (9 Ф	%)	2 00 00 00	21 )1 )0 )0		23 00 00 00	0 0 0	25 00 00 00
Ţ	- - +	1 1	Ţ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ţ	×	1 1
A	А	А	В	В	В	С	С	С			

显示电压 21、23、25 次谐波。

au E	ıtc ⊒ ₹	HI L1 L2 L3		n (9 Ф	%)	2 00 00 00	7) 1) 0) 0)		29 00 00 00	0 0 0	31 00 00 00
-	- - 	Ļ	Ť	Ļ	Ļ	1	$\downarrow$	- <u>-</u> +	Ţ		<u> </u>
А	А	А	В	В	В	С	С	С			

显示电压 27、29、31 次谐波。

auto HRIn (%)       3       5       7         Image: L1        Image: L2        001       000       000         Image: L2        Image: L2        000       000       000         Image: L2        Image: L2        Image: L2        000       000       000         Image: L2        <	显示电流 <b>3、5、7</b> 次谐波。
auto HRIn (%)       9       11       13         Image: L1 $\searrow \oplus$ 001       000       000         Image: L2 $\searrow \oplus$ 0000       000       000         Image: 000       000       000       000         Image: L2 $\searrow \oplus$ 000       000       000         Image: L2 $\boxtimes \oplus$ <	显示电流 9、11、13 次谐波。
auto HRIn (%)       15       17       19         Image: L1 $\searrow \oplus$ 001       000       000         Image: L2 $\searrow \oplus$ 000       000       000         Image: L3 Image: D00       000       000       000         Image: L3 Image: D00       000       000       000         Image: L4 Image: L4 Image: D00       Image: L4 Image: L	显示电流 <b>15、17、19</b> 次谐波。
auto HRIn (%)       21       23       25         Image: L1 $\searrow \oplus$ 001       000       000         Image: L2 $\searrow \oplus$ 000       000       000         Image: L3 Image: Display and L3 Image: Display and Dis	显示电流 <b>21、23、25</b> 次谐波。
auto HRIn (%)       27       29       31         Image: L1 $\searrow \oplus$ 001       000       000         Image: L2 $\searrow \oplus$ 000       000       000         Image: L2 $\boxtimes \oplus$ <td>显示电流 <b>27、29、31</b> 次谐波。</td>	显示电流 <b>27、29、31</b> 次谐波。

#### Uppf 功率因数控制器



# handCOSU(V) $\blacksquare$ L1O0.999220.1 $\blacksquare$ L2O0.999220.1 $\blacksquare$ L3 $\rightleftharpoons$ $\bullet$ 0.999220.1 $\blacksquare$ </

h a	nnd E	H L1 L2 L3	RU: 2	n (' Ф	%)	3 00 00 00	)1 )0 )0		5 00 00 00	0 0 0	7 00 00 00
	Ļ	¥	Ţ	Ļ	Ţ	Ļ	$\downarrow$	Ļ	1	<u> </u>	Ļ
А	А	А	В	В	В	С	С	С			

1)	进入常规数据手动

■进入手动菜单显示界面

选择要在手动状态下查看数据项

点按 ESC 键选择要查看常规数据,按上下键 选择要投入的电容,按回车键投切电容,常规 数据手动和自动数据一样。

长按 ESC 键退出该界面进入主菜单项目选择。

2) 进入谐波数据手动

点按 ESC 键选择要查看的谐波数据,按上下 键选择要投入的电容,按回车键投切电容,谐 波数据手动和谐波数据一样。

长按 ESC 键退出该界面进入主菜单项目选择。

#### ■进入事件菜单界面

可以循环显示最近 15 个事件,按上下键选择 显示。

点按 ESC 键退出该界面进入主菜单项目选择。

#### 硬件版本:20191003 软件版本:20191003 采样方式:二象限

#### ■进入版本菜单显示界面

显示硬件版本和软件版本,采样方式。 点按 ESC 键退出该界面进入主菜单项目选 择。

事件记录 2019/09/10 12:00 超电压上限 15-1

密码 进入参数设置密码,按上键改变数字,按下键	<i>会 业</i> 、11 円	─ ■进入参数菜单界面(出厂密码:0000)		
密码 进入参数设置密码,按上键改变数字,按下键	<b>参</b> 奴 旼 直			
	密码	进入参数设置密码,按上键改变数字,按下键		
<u>0000</u> 选择修改数字位数,按回车键如果密码正确进	<u>0</u> 000	选择修改数字位数,按回车键如果密码正确进		
入参数设置,错误输入密码清零。		入参数设置,错误输入密码清零。		

电流变比 基本数据 电容数据 设置时间

参数设置主界面

电流变比: 100

电流变比:

基本数据:

电流 CT 变比: 1~1200

功率因数: 0.95 投入延时: 5.0 切除延时: 5.0 再投延时: 0

过压门限: 246 欠压门限: 191 投入门限: 1.0 切除门限: 0.2 目标功率因数: ±0.7 投入延时: 0~85 秒 (0.1、1S 步进) 切除延时: 0~85 秒 (0.1、1S 步进) 再投延时:0S, 10S, 0S,50S,100S,200S,300S

电压上限:220~284V 电压下限:214~180V 投入门限:0.5~1.5 切除门限:0.0~1.5

#### Uppf 功率因数控制器

电压谐波: 10	谐波电压上限: 0~100%
电流谐波: 0	谐波电流上限: 0~100%
温度上限: 45 控制象限:4	温度上限:20~100 ℃
	控制现象:采样2象限或4象限

波特率 1:9600 ID1:1 波特率 2: 9600 ID2:1

强制循环: 360

语言:中文

密码:

1-ID 号: 1~200 1-波特率:1200,2400,4800,9600,38400。 2-ID 号: 1~200 2-波特率: 1200,2400,4800,9600,38400。

强制循环设置为零取消,1~360min 密码设置:四位数字密码 语言选择:中文

路

#### 电容数据:

分相路数:	1~8

三相路数: 1~24 路 (取决于分相路数)

电容容量范围: 0~999kvar

输出端子分配:分相路数的 3 倍占用输出端子数量,顺序依次往下排"AA..BB..CC.."剩余端子为三相共补输出。

分相路数:4 三相路数:12 电容容值1A:15 电容容值2A:15

电容容值 3A: 15 电容容值 4A: 15 电容容值 5B: 15 电容容值 6B: 15

电容容量范围: 0~999kvar

12



auto	)	COS	U(V)
	$ \begin{array}{c} L1 &  \\ L2 &  \\ L3 & \end{array} $	<pre> <sup>3</sup> 0. 999 <sup>3</sup> 0. 999 <sup>4</sup> 0. 999 <sup>3</sup> <sup>4</sup> 0. 999 <sup>3</sup> <sup>3</sup> <sup>3</sup> <sup>3</sup> <sup>3</sup> <sup>3</sup> <sup>3</sup> <sup>3</sup> <sup>3</sup> <sup>3</sup></pre>	$\begin{array}{c} 220.\ 1\\ 220.\ 1\\ 220.\ 1\end{array}$
A A	A B B	B B C C	C 🔺 🔺 🔺

事件记录 2019/09/10 12:00 超电压上限 15-1 ▶超限及故障警示

当电网出现故障或某项参数超限时,对应参数 反显提示某项值的状态过压、欠压、缺相以及 某个参数超限。在运行界面有喇叭状的报警指 示,长按 ESC 退出运行界面,查看"事件"菜单, 可知控制器报警的具体内容。



### 安装与测试

■安装前的检查与接线图

在打开本机的包装准备安装前,应仔细检查是 否有损坏迹象,检查附件和说明书是否齐全, 如发现问题,请及时与供应商联系。

接入电源,通电检测操作功能和显示是否正常。





■安装尺寸

外形尺寸: 144\*144\*60mm

开口尺寸: 138\*138mm

嵌入深度: 49mm

■接线须知

在考虑安装方案时,应遵循易于安装,观察采 集方便,有利于信号、电源及接地的走线原则。

**1)** 工作电源

本机工作电源与 A 相电压采样通道复用, AC220V±20%

2) 电压信号线

电压信号线兼作本机电源输入,应选用 1.5mm<sup>2</sup>铜导线,并尽量远离高压电,大电流 载体,以减少电磁影响。

3) 电流信号线

为了不影响测量精度,电流信号线应选用 2.5mm2铜导线,并应让导线尽可能短。 4) 接点/开关量输出

接点输出容量是 5A/AC220V, 电平输出容量 是 DC12V/40mA, 连线时应尽量远离输入回 路、高电压、大电流载体。

## 简单故障排除

■不显示

请检查电源线是否接好;

■某相无数据

请检查该相接线是否牢靠;

■COSØ值的随着电容器投切而该项无变化 请检查取样电流互感器位置是否正确(取样电 流=负载电流+电容电流)。

■COSØ 值的错误

请检查取样电压信号与取样电流信号是否为 对应的相,两者不能为同相。

■电流显示为"0.0A"

请检查电流互感器与控制器电流信号端子线路 是否开路或是没有负载。

■电流显示错误

请检查参数设置项中的"CT 变比"中配置的值 是否与取样电流互感器的比值一致。

■强制切除电容器

请核对电网某项指标是否超出设定的保护范

围,此时控制器会有相应报警指示。

■补偿效果欠佳 (COSØ 值小)

第一,可通过重新配置参数设置项中的几项来 实现,提高"目标 COSØ"的值,或是 减小"投 切门限"的值,我们推荐值分别是 1.00 和 1.0, 每组电容值设定与实际的物 理值相同。

第二,要根据现场情况合理配置电容器的容量。如果是分级补偿,应尽量减小各级电容的容量差。

■若以上检查无法排除故障,请更换一台控制器再作判断,或直接与经销商联系获取帮助。

## 接线图纸

■24 回路混合补偿(静态)



17



注: 12 回路、18 回路只有控制输出回路路数不同,其他接线一致。

■ 24 回路混合补偿(动态)



18



注: 12 回路、18 回路只有控制输出回路路数不同,其他接线一致。

## 售后服务

本公司产品保修 1 年,保修期从产品售出之日算 起。若保修期内产品出现故障或零件损坏,经本 公司技术人员鉴定属于正常使用下所发生的,本 公司将提供免费维修。

如下情形,将收取材料成本及维修工时费用:

■ 未按使用手册中的规定所导致的损坏状况;

■ 擅自拆焊零件或修改而导致的损坏状况;

■ 运行超过"三包"期限。

本着优质的服务宗旨,未尽事宜,本公司将与用 户协商解决,当双方无法协商解决时,则共同以 《中华人民共和国消费者保护法》作为解决问题的 依据。



扫二维码,了解更多 Lafaelt 信息!

莱提电气股份有限公司

服务热线: 400-882-1973

- 电话: 021-6039 3355
- 传 真: 021-6039 3857
- 营销中心地址:上海市长宁区通协路 268 号 2 楼
- 工厂地址: 江苏省无锡市新吴区群兴路 79 号
- 网 址: www.lafaelt.cn

版本号:V1.1 2206X 本手册解释权归莱提电气股份有限公司所有